


ストップザウルス

ザウルスが光が流れて来るぞ！ 赤いランプの所を狙ってバッチリ着地！



タイプB

それっ!

タイプAも
よろしくね♪

成功すると
ファンファーレと共に
すべてのランプが
フラッシュするぞ!!



遊び方


速度抽選ボックスボタン(①)を押すと高速、中速、低速の抽選が始まり、速度が決定後、ザウルスから音と共に光が流れてきます。当たりの赤いランプの所(②)を狙ってバッチリ着地成功するとファンファーレと共に全てのランプがフラッシュします。緑のランプの所に着地(失敗)すると残念音が鳴ります。

①速度抽選ボックス



本体ボックス

(12段階の速度調整が可能！ボリューム調節やリセットができます。)



②タイミングを計ってここに着地します!



セット内容

アイキャッチャーザウルス (内蔵式送風機付)	1体
本体ボックス	1台
速度抽選ボックス	1台
LEDライトパイプ	7本
ストップセンサー付踏み台	1台
ジャンプ台	1台
速度抽選ボックス接続コード	1本
LEDライトパイプ接続コード	1本
ストップセンサー付き踏み台接続コード	1本
プラグコード	1本
グラウンドシート	1枚
タイトル幕	1枚